




scratchnomore
the floorprotection company



Meet met deze liniaal de diameter van de buis.
Steek de uitgeknipte liniaal in de buis en lees de maat af.



Tips voor het meten van holle poten:

Wij raden aan om met een schuifmaat te meten.

(Het is mogelijk om een schuifmaat te bestellen voor 3,95 incl. verzendkosten, stuur een E-mail met uw adresgegevens naar info@scratchnomore.nl)

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze liniaal.

Let op! Deze is niet te gebruiken bij rechthoekige, ovale & druppelvormige buizen.

Stap 1:

Deze pagina moet op ware grootte worden afgedrukt op A4 papier.

Controleer met een €2,- muntstuk of dit gelukt is.

Stap 2:

Knip de liniaal uit.

Stap 3:

Ronde buis:

Verwijder de huidige beschermdop.

Schuif de liniaal voorzichtig in de buis tot hij klem zit.

Zorg dat de liniaal recht blijft, gebruik dus niet te veel druk.

Lees de maat af, u heeft nu de inwendige diameter.

Vierkante buis:

Meet de inwendige maat van de buis.

Ga uit van de lengte en breedte, maar meet ook de diagonaal van de buis.

Leg de punt eerst tegen één zijkant aan. (U heeft nu de lengtemaat).

Leg nu de liniaal tegen de andere zijkant aan. (U heeft nu de breedtemaat).

De lengte- en breedtemaat moeten gelijk zijn.

Leg nu de liniaal diagonaal. (U heeft nu de diagonale maat).

Kijk voor meer informatie in de meet instructie voor holle poten.

Stap 4:

U bent klaar om te bestellen.



**Controleer met een 2 euro munt
of de afdruk op ware grootte is**